

Reinigungshinweise 800ml Sekretbehälter



1

Schalten Sie das Gerät aus, damit das Vakuum abgebaut wird.



2

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr.



3

Entfernen Sie den Schlauch und nehmen Sie den Sekretbehälter aus der Halterung.



4

Entfernen Sie vorsichtig den Deckel und leeren Sie den Behälter.

Der Sekretbehälter sollte nach jedem Gebrauch entleert werden.



5

Entfernen Sie nun die Filterkartusche und den 11cm-Schlauch und legen Sie beides beiseite.

Entfernen Sie die Schwimmerkugel nicht. Eine entfernte Schwimmerkugel kann ein Erstickenrisiko darstellen.



Die Filterkartusche darf keinesfalls nass werden!

Das Filtermaterial lässt sich nicht von der Hülle trennen.

Filterwechsel: alle zwei Monate oder bei Überfließen.



6

Legen Sie den Sekretbehälter und den Deckel in heißes Wasser ein; oder benutzen Sie einen Geschirrspüler. Spülen Sie anschließend mit warmem Wasser nach.



7

In einer Lösung aus einem Teil Essig und drei Teilen Wasser (warm) 60 Minuten lang einweichen. Spülen Sie ihn anschließend mit klarem warmem Wasser ab, und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Suction Container Cleaning Instructions



1

Turn the suction unit "off" and allow vacuum to drop.



2

Disconnect the suction unit from its power source.



3

Disconnect the tubing from the canister and remove from holder.



4

Carefully remove lid and empty contents.
Container should be emptied and cleaned after each use.



5

Remove filter cartridge and 4-3/8" tubing and set aside.
Do not remove floatball from lid. If removed, floatball may pose a choking hazard.



Filter Cartridge MUST NOT get wet.

The filter material cannot be removed from the elbow.

Change filter cartridge if overflow occurs or every two months, whichever comes first.



6

Wash container and lid in warm water/dishwashing solution. Rinse with clean, warm water.



7

Soak in 1 part vinegar to 3 parts warm water solution for 60 minutes. Rinse with clean, warm water and air dry.

Instructions de nettoyage du bocal d'aspiration



1

Eteindre l'appareil et évacuer le vide.



2

Déconnecter la prise d'alimentation de l'appareil.



3

Déconnecter les tuyaux du bocal et de l'appareil.



4

Retirer soigneusement le couvercle et vider le contenu du bocal.

Le bocal doit être vidé et nettoyé après chaque usage.



5

Retirer la cartouche et le tube de connection et mettez les de côté.

Ne pas retirer la bille plastique du couvercle afin d'éviter tout risque d'étouffement.



La cartouche filtrante NE DOIT JAMAIS être humide.

Le matériau constituant le filtre ne peut pas être retiré du coude.

Changer le filtre bactérien en cas de trop-plein ou tous les deux mois, le premier des deux prévalant.



6

Laver le bocal et son couvercle dans de l'eau chaude et un liquide vaisselle. Rincer avec de l'eau chaude.



7

Plonger ensuite 60 minutes dans une solution composée d'un quart de vinaigre et de trois quarts d'eau chaude et laisser sécher.